部品分解図

SP-1900
3mm マイクロ ミニグラインダー



パーツリスト

番 号	パーツNo.	名　　称	個 数
1	1900-01	リアエンドホルダー	1
2	1900-02	スクリュー	1
3	1900-03	オーリング	2
4	1900-04	スイッチノブ	1
5	1900-05	オーリング	1
6	1900-06	ホースプラグ	1
7	1900-07	ピン	1
8	1900-08	プラグ	1
9	1900-09	インテークプレート	1
10	1900-10	ボールベアリング	1
11	1900-11	ベアリングプレート	1
12	1900-12	ピン	1
13	1900-13	シリンダー	1
14	1900-14	ローターブレード	3
15	1900-15	ローター	1
16	1900-16	スペーサー	1
17	1900-17	ラテラルディスク	1
18	1900-18	ボールベアリング	2
19	1900-19	インナーブッシング	1
20	1900-20	アウターブッシング	1
21	1900-21	コレットファンデーション	1
22	1900-22	スリーブ	1
23	1900-23	フロントカバー	1
24	1900-24	コレット	1
25	1900-25	コレットナット	1
26	1900-26	マフラーチューブ	1
27	1900-27	ホースリング	2
28	1900-28	エアーホース	1
29	1900-29	インレットコネクター	1
30	1900-30	スパナ	2

改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法　SP-1900

1.マフラーチューブをリアエンドホルダーのミゾ部に入るようにしっかりとかぶせ、外れないように取り付けて下さい。



2.エアーホースの先端にあるインレットコネクターのネジ部にカップリングを取り付け、エアー漏れの無いようにシールテープをしっかりと巻きつけて下さい。



3.作動前にエアー取入口よりスピンドル油かタービンオイルを数滴注入して軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。



4.給油が終ったら、いったんエアーホースを外し、3mm径の軸付砥石を取り付けて下さい。



2.砥石を奥までしっかりと差し込んで、1つのスパナで固定し、もう1つのスパナでしっかりと締めて下さい。



※砥石を外す時は、コレットナットを緩めてから、軽く叩くと簡単に外せます。

3.スイッチノブを左右に回すことでON（左）／OFF（右）に切り替わります。



SP-1900　⚠取扱上のご注意

●振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業して下さい。

●砥石はコレットにしっかりと差し込み、取り付けて下さい。

●砥石の交換時には必ずエアーホースを外して下さい。